


Ersatzschrauben für Goniometerköpfe


Goniometerkopf	Pin	Skala	Klemmung	Tilt
1001	1000-1	/	/	/
1002	1000-2	1000-5	4x 1000-4	/
1003	/	/	/	/
1004	1000-2	1000-5	2x1000-3	/
1005	1000-2	1000-5	4x1000-4	/
1006	/	/	/	/
1007	1000-5	/	2x 1000-3	4x 1000-1

Passende Ersatzschrauben:

Die folgenden Beispiele sollen bei der Identifizierung der benötigten Schrauben helfen:

Ersatzschrauben für Probenträger/Pin:








Ersatzschrauben für "Skala":



Ersatzschrauben zum Klemmen:



Ersatzschrauben für Tilt:

